

USB 转 4 口 RS232 串口线的安装

硬件的安装

将随机配送的 **USB 转 4 口 RS232 串口线** 的 **USB** 端插入电脑的有效 **USB** 口中，

RS2323 端与相应仪器后面板上的 **RS232** 口相连。

USB 转 4 口 RS232 串口线的驱动安装

一键式驱动安装步骤：

将产品附带的驱动光盘放入光驱，打开光碟目录，打开“**Windows -10-8.1-8-7- Vista-XP**”文件夹，运行里面的“应用程序”，点击“**Extract**”，点击“**下一步**”，点击“**完成**”，即完成了驱动程序的安装



安装完成后，一般系统默认的 4 个 COM 口号为 COM7.COM8.COM9.COM10,依次对应硬件的 A.B.C.D.